

Fluidsampler Gebrauchsanweisung.



Das Fluidsampler System ermöglicht ein einfaches und professionelles Probenahme von Flüssigkeiten. Bei richtiger Benutzung bleibt die Pumpe sauber und eine gegenseitige Vermischung der Flüssigkeiten kann ausgeschlossen werden.

So funktioniert es.

1. Schneiden Sie den Schlauch auf die benötigte Länge ab. Stecken Sie einem Schlauchende durch den Pumpkopf so dass es auf der anderen Seite gerade sichtbar wird. Fixieren Sie den Schlauch bei Drehen von der Feststellschraube.
2. Schrauben Sie eine Flasche an der Unterseite der Pumpe fest.
3. Stecken Sie das andere Ende des Schlauches in die Flüssigkeit ein.
4. Erzeugen Sie einen Unterdruck indem sie zwei oder drei schnelle Hiebe pumpt.
5. Halten Sie die Flasche immer senkrecht.
6. Füllen Sie die Flasche max. zu etwa 80%. Unter keinen Umständen überfüllen.
7. Unterbrechen Sie den Saugvorgang beim Aufhören von Pumpen.
8. Schrauben Sie die Flasche ab und verschließen sie anschließend.
9. Ziehen Sie nun den Schlauch aus der Pumpe, aber erst abtrocknen.
10. Jetzt ziehen Sie das andere Schlauchende aus der Flüssigkeit. Gebrauchte Schlauche führen Sie bitte einer umweltgerechten Entsorgung zu.
11. Für jede weitere Probenahme schneiden Sie bitte ein neues Stück Schlauch ab und folgen den Punkten 1 – 9 wieder.

Typische Fehler:

Dauert pumpen.

Die Pumpe war nicht senkrecht gehalten.

Die Schlauchende war vor dem Herausziehen von der Pumpe nicht abgewischt.

Wenn doch verunreinigt, kann man die Pumpe einfach für Reinigung zerlegen.